

Kalibrering af skva1009 + skva1033

- 1) Tænd varmpresseren og lad den varme op.
- 2) Mens varmpresseren er åben tryk og hold på OK knappen



- 3) Når du ser dette billede (med teksten P - 5) trykker du på OK for at kalibrer varmpresseren skal du nu blot trykke på pil op eller ned alt efter om varmpresseren er for varm eller for kold. ved at trykke på pil op og ned.





4) Efter kalibrering tryk og hold OK knappen igen for at komme tilbage til den normale brug af varmepresseren

